MODE D'EMPLOI

GRILLE-PAIN

BS1F

CARTE DE GARANTIE

Chère cliente, cher client,

“Nos produits sont soumis à des contrôles de qualité rigoureux. Si malgré ces contrôles, votre appareil ne fonctionne pas correctement, nous vous demandons de nous contacter par téléphone au numéro ci-dessous.”

BENCO FRANCE

Info : Tél : 00800/546.32.200
horaires : lundi - vendredi : 8h - 12h, 13h - 16.30h

Conditions de garantie (sans pour autant réduire les droits légaux) **:**

1. La garantie a une durée maximum de 3 ans à compter de la date d’achat du produit.
2. Les défauts doivent être signalés rapidement. Toute réclamation au delà de la durée de la garantie ne peut être prise en compte, sauf si elle intervient dans un délai de 2 semaines, à l’expiration de celle-ci.

3. Nous vous prions de ne pas nous retourner le produit défectueux avant que vous ayez contacté le service après vente.

Veuillez noter que notre garantie n’est plus valable en cas de défaut d’utilisation, de non suivi des mesures de sécurité, si le produit a subi des chocs ou a fait l’objet d’une réparation par un S.A.V. non mentionné sur la carte de garantie.
Dans le cas d’un défaut non garanti, les frais de réparations seront à votre charge. Il est néanmoins possible de s’adresser au S.A.V. mentionné.

A CONSERVER POUR BENEFICIER DE LA GARANTIE

CARTE DE RÉPONSE

NOM .....

ADRESSE .....

CODE POSTAL ..... LOCALITE .....

TEL : .....

DEFAUT :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

INFORMATION DE RECYCLAGE

Le symbole sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne peut être traité comme déchet ménager. Il doit plutôt être remis au point de ramassage concerné, se chargeant du recyclage du matériel électrique et électronique. En vous assurant que ce produit est éliminé correctement, vous favorisez la prévention des conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine qui, sinon, seraient le résultat d'un traitement inapproprié des déchets de ce produit. Pour obtenir plus de détails sur le récyclage de ce produit, veuillez prendre contact avec le bureau municipal de votre région, votre service d'élimination des déchets ménagers.

Instructions Importantes
A conserver pour un usage ultérieur

PRÉCAUTIONS D'USAGE

1. Courant alternatif seulement. Vérifiez si la tension du réseau correspond bien à celle indiquée sur la plaquette signalétique de l'appareil.
2. L'appareil doit rester sous la surveillance de l'utilisateur. Ne pas poser ni utiliser le grille-pain sur une surface chaude (par exemple plaque de cuisson) ou à proximité d'une flamme (cuisinière à gaz).
3. Ne pas placer le grille-pain trop près d'un mur ou d'autres appareils ou objets.
4. L'appareil doit être débranché :
    - S'il y a une anomalie pendant son fonctionnement
    - Avant chaque nettoyage
    - Après chaque utilisation
5. Ne jamais débrancher le grille-pain en tirant au cordon.
6. Ne jamais couvrir l'ouverture.
7. Dans un grille-pain, le pain peut s'enflammer, il ne faut donc jamais utiliser l'appareil près de matières facilement inflammables (rideaux…).
8. Ne jamais introduire d'objets métalliques (fourchette, couteau…) dans l'ouverture du grille-pain sous peine d'électrocution.
9. Ne jamais utiliser le grille-pain en plein air.
10. Ne jamais éclabousser ou immerger l'appareil dans l'eau ou dans un autre liquide.
11. Un appareil électrique n'est pas un jouet, tenez-le hors de portée des enfants.
12. Ne jamais laisser pendre le cordon.
13. Ne jamais utiliser l'appareil s'il présente une défectuosité (cordon abîmé, carcasse cassée…).
14. Le grille-pain doit obligatoirement être réparé par une personne qualifiée. Contactez votre revendeur. Réparer soi-même un appareil électrique peut constituer un danger.
15. Cet appareil a été conçu pour un usage exclusivement domestique, il doit être utilisé selon ce mode d'emploi.
16. N'utilisez jamais des accessoires non recommandés par le fabricant.Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéfi cier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisantion de l'appareil.
17. SI LE CORDON D'ALIMENTATION OU L'APPAREIL EST ENDOMMAGÉ, IL DOÎT ÊTRE REMPLACÉ PAR LE FABRICANT, SON SERVICE APRÈSVENTE OU UNE PERSONNE DE QUALIFICATION SIMILAIRE AFIN D'ÉVITER UN DANGER.

SEULEMENT POUR USAGE DOMESTIQUE

MISE EN MARCHE

1. Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, enlevez tous les autocollants et toutes les étiquettes et essuyez les parois du grille-pain avec un chiffon doux et légèrement humide. Faites-le fonctionner à vide pour la première fois. Poussez le bouton d'enclenchement vers le bas et mettez le degré de grillage au maximum. De cette manière vous brûlez les saletés éventuelles de la production ou du transport. Une légère fumée et odeur peuvent se dégager. Ceci est normal.
2. Mettez la fiche dans la prise de courant. Sélectionnez le degré de grillage désiré et posez une tranche de pain dans l'ouverture. Poussez le bouton d'enclenchement vers le bas. L'appareil se met automatiquement à chauffer. Le pain est centré automatiquement pour un grillage égal. Il est délicat de recommander un degré de grillage, chaque personne ayant sa propre préférence. Essayez différentes positions.
3. Dès que le pain est grillé, les tranches sont éjectées automatiquement.
4. Le bouton d'arrêt peut être utilisé à n'importe quel moment pour interrompre le processus de grillage.
5. Votre grille-pain est aussi équipé avec un bouton de décongélation. Si vous voulez griller du pain surgelé, poussez sur le bouton de décongélation. La lampe du bouton s'allumera. Dès que le pain est grillé, les tranches sont éjectées automatiquement et la lampe s'éteint.
6. Afin de réchauffer du pain déjà grillé vous pouvez utiliser le bouton de réchauffage. Placez le pain dans les ouvertures. Poussez le bouton d'enclenchement vers le bas et poussez sur le bouton de réchauffage. Des modifications au degré de grillage ne changeront rien au temps de réchauffage.

ENTRETIEN

- Avant de nettoyer l'appareil, débranchez-le et laissez-le complètement refroidir.
- Ne jamais utiliser des produits détergents ou abrasifs.
- Ne jamais introduire des liquides dans l'ouverture.
- Pour nettoyer les parois extérieures, utilisez un chiffon doux et légèrement humide, ensuite séchez-les.
- Pour vider le bac à miettes, débranchez d'abord l'appareil et laissez-le refroidir. Ouvrez le bac à miettes en le tirant vers l'avant. Nettoyez le bac à miettes avec un chiffon humide. Le bac à miettes doit être parfaitement sec avant de le refermer. Veillez toujours à ce que le bac soit bien fermé.